
BIOS 出荷時設定

本製品の BIOS 設定は弊社出荷時に本紙の通り設定しています。
BIOS 設定が必要な場合は、パソコンに USB キーボードを接続してください。
電源投入直後にキーボードの「Delete」キーを数回押すことで BIOS 画面に入ることができます。
OS の再インストールを行う場合は、BIOS 設定を工場出荷の設定に戻してから行ってください。

■ Step 1

BIOS 設定を工場出荷の設定に戻すには、まず BIOS 設定画面上 <Save&Exit> メニューで「Restore Defaults」を実行してください。
「Restore Defaults」を行うことにより、出荷時の状態により近い設定状態になります。
次に、次ページ以降の通り、文字が反転されている箇所を変更してください。変更方法は、矢印キーにて移動し、「Enter」キーを押してください。

POINT

BIOS 設定画面の操作方法は、設定中の画面下にも表示されています。
BIOS 設定項目の概略が、設定中の画面右にも表示されています。
それらもご参照願います。

■ Step 2

選択メニューから矢印キーにて変更する項目に移動し、「Enter」キーを押してください。
また、項目には変更できない箇所もあります。

POINT

▶印の部分は、「Enter」キーを押すことにより、より詳細な項目が表示されます。
変更の必要が無い項目については、詳細項目内容を省略しています。また一部の設定項目
その詳細項目内容が表示されない場合や、項目が追加される場合があります。
これは接続（実装部品の自動判別機能）による使用制限であり、異常ではありません。

■ Step 3

最後に設定を保存します。「Save Changes and Reset」の項目に移動し、「Enter」キーを押して設定を保存してください。

弊社の特別な指示による変更以外で、出荷時状態から変更され、それによる不具合が生じても、弊社では責任を負いかねます。ご了承ください。

< Main > メニュー

| | | |
|------------------------|-----------------------|----|
| BIOS Information | | |
| BIOS Vendor | American Megatrends | |
| Core version | 5.11 | |
| Compliance | UEFI 2.4; PI 1.3 | |
| Project Version | 1ASOI 0.30 x64 | |
| Build Date and Time | [01/05/2018 17:25:43] | |
| Access Level | Administrator | |
| EC 8528 Firmware | AB | *1 |
| BIOS Name | ARC123LE | *2 |
| System Language | [English] | |
| ▶ Platform Information | | |
| System Date | [現在の日付] | |
| System Time | [現在の時間] | |

*1 EC バージョンについて

BTO の為、製品により表示が異なる場合があります。

*1 BIOS Name について

お使いの PC が 15 インチの場合は「ARC153LE」となります。

< S5 RTC Wake Settings >

Wake system from S5

[Disabled]

*3

*3 反転箇所を変更することで起動したい週、日、時、分、秒に PC を起動することができます。

[Fixed Time]

Wake system from S5

[Fixed Time]

Wake up day of week

[Disabled]

Wake up day

[日にちを入力]

Wake up hour

[時間を入力]

Wake up minute

[分を入力]

Wake up second

[秒を入力]

[Dynamic Time]

Wake system from S5

[Dynamic Time]

Wake up minute increase

[何分後に起動するかを入力]

< Boot > メニュー

< Boot >

Boot Configuration

Setup Prompt Timeout [1]
Bootup NumLock State [On]
Quiet Boot [Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1 **【各種デバイス】** *4

Fast Boot [Disabled]

- *4 起動したいデバイスを一番上に設定します。
リカバリーディスクを起動したい場合は
EFI USB Device を一番上に設定します。
[EFI USB Device]
[Windows Boot Manager]

< Save&Exit > メニュー

| | |
|------------------------------|----|
| Save Options | |
| Save Changes and Reset | *5 |
| Discard Changes Without Exit | |
| Default Options | |
| Restore Defaults | *6 |
| Boot Override | |
| 【起動デバイス】 | *7 |
| 【起動デバイス】 | |
| 【起動デバイス】 | |

*5 BIOS 設定の保存をおこないます。

「Save configuration and reset?」と表示されるので、「Yes」にカーソルをあわせて「Enter」キーを押すと、設定が保存され再起動します。

*6 BIOS を初期設定に戻します。

「Load Optimal Defaults?」と表示されるので、「Yes」にカーソルをあわせて、「Enter」キーを押すと設定項目が初期化されます。

*7 起動するデバイスを選択します。

「Save configuration and reset?」と表示されるので、「Yes」にカーソルをあわせて「Enter」キーを押すと、設定が保存され再起動します。

MEMO
